INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
13-312; KURTYNKA ZE ZMIANĄ KOLORU PŁYNĄCA LED 100L Z DODATKOWYM GNIAZDEM, Z ZASILACZEM Z TIMEREM, STEROWANA PILOTEM,
DO WNĘTRZ I NA ZEWNĄTRZ

1. Girlanda świetlna w opakowaniu nie powinna być podłączana do zasilania.
2. Podczas wykonywania prac dekoracyjnych, girlandę należy odłączyć od zasilania.
3. Przed podłączeniem girlandy do sieci należy upewnić się, że we wszystkich oprawkach umieszczone są diody LED oraz dokładnie sprawdzić stan oprawek, połączeń, przewodów i uszczelek.
4. Produkt jest przeznaczony do stosowania na powierzchniach o normalnej palności. Nie należy montować produktu w miejscach, w których może on zostać przykryty innymi przedmiotami, np. zasłonami, siatkami, pościelą. Nie stosować na powierzchniach o wysokiej palności.
5. Girlanda świetlna posiada diody LED, niewymienialne dla użytkownika.
6. Nie należy umieszczać girlandy w miejscach, w których mogłaby ona być narażona na przecięcie, przetarcie lub inne uszkodzenie.
7. Zabrania się instalowania produktu w miejscach narażonych na działanie strumienia lub gromadzenia się wody oraz zanurzania go w wodzie.
8. W przypadku zniszczenia diody bądź którejkolwiek części składowej kompletu, należy zaprzestać korzystania z girlandy i w bezpieczny sposób ją zutylizować.
9. Girlandy nie łączyć elektrycznie z girlandami świetlnymi lub częściami dostarczanymi przez innych producentów.
10. Można łączyć ze sobą maksymalnie 15 metrów girland wyłącznie tego samego typu.
11. Można łączyć ze sobą maksymalnie 300 punktów świetlnych LED, w ramach łączenia girland wyłącznie tego samego typu.
12. Łączenie kompletów należy przeprowadzić bardzo starannie, za pomocą gniazda, w które została wyposażona girlanda. Końcowe gniazdo należy zabezpieczyć dołączoną do przewodu zatyczką. Należy upewnić się, że gniazda posiadają uszczelki.
13. Kurtynka świetlna jest produktem przeznaczonym do użytku sezonowego, czasowego. Nie służy do użytku ciągłego. Po zakończonym sezonowym użytkowaniu, należy ją zdemontować.
14. Po demontażu dekoracji, zabrania się przechowywania kompletów połączonych ze sobą. Każdy komplet należy przechowywać oddzielnie.
15. Przed każdym kolejnym montażem, należy stosować się do niniejszej instrukcji obsługi.
16. W przypadku wątpliwości dotyczących działania produktu, należy skontaktować się z wykwalifikowanym elektrykiem.
17. Zdjęcie na opakowaniu produktu, ma charakter symboliczny. Ze względu na ciągłe doskonalenie naszych produktów, możliwe są zmiany w ich wzornictwie i specyfikacji technicznej. Przed montażem produktu, należy sprawdzić poprawność jego działania.
18. Girlanda wyposażona jest w zasilacz ze sterownikiem oraz pilot sterujący, zapewniające 11 różnych efektów świetlnych. Wyboru programu można dokonywać zarówno przyciskiem na zasilaczu, jak i za pomocą pilota. Numer programu w instrukcji i na zasilaczu, odpowiada numerowi programu na pilocie. 1. COMBO - kombinacja – połączenie efektów świetlnych; 2. C1 Steady ON- światło ciepłe białe stałe; 3. C2 Steady ON- światło zimne białe stałe; 4. C1 Slo-Glo- światło stałe ciepłe i zimne, z dominacją zimnego; 5. C2 Slo-Glo- światło stałe ciepłe i zimne, z dominacją ciepłego; 6. C1-C2

BULINEX

Sequential -wolne przenikanie światła ciepłego i zimnego białego; 7. C1-C2 Twinkle/Flash – delikatne miganie światła ciepłego i zimnego białego; 8. C1-C2 Breathing – szybkie miganie światła ciepłego i zimnego białego; 9. Slo-Glo- naprzemienne rozświetlanie światłem ciepłym i zimnym białym; 10. Slow Fade – powolne przygasanie światła ciepłego i zimnego białego, 11. In Wave – falowanie światła ciepłego i zimnego białego. Dodatkowo, z pozycji pilota dostępna jest funkcja wyłącznika czasowego TIMER, działającego w 3 rożnych trybach: 8h świecenia/ 16h czuwania; 6h świecenia/ 18 h czuwania; 6 h świecenia/ 6 h czuwania, 3 h świecenia/ 9h czuwania . Aby ją uruchomić, po włączeniu zasilacza do gniazdka, należy wybrać żądany program TIMERA. Kiedy funkcja jest włączona, dioda na zasilaczu świeci się na zielono. Aby wyłączyć funkcję wyłącznika czasowego, należy nacisnąć przycisk TIMER OFF na pilocie. Pilot umożliwia także sterowanie 4 poziomami intensywności świecenia, za pomocą przycisków DIM „+" - rozjaśnianie lub „-„ – ściemnianie.

19. W celu zapewnienia poprawnego działania pilota, musi on znajdować się nie dalej niż 5 metrów od zasilacza i być skierowany w jego kierunku. Umieszczanie przedmiotów w przestrzeni pomiędzy pilotem a zasilaczem, może zakłócać prawidłowe działanie urządzenia.

OSTRZEŻENIA

OSTRZEŻENIE – PRODUKT ZAWIERA BATERIĘ LITOWĄ CR 2032, UMIESZCZONĄ W PILOCIE.

! NIEBEZPIECZEŃSTWO POŁKNIĘCIA

1. **PRODUKT NIE JEST ZABAWKĄ.**
2. **Baterie guzikowe mogą stanowić zagrożenie dla dzieci.**
3. **Połknięcie może spowodować poważne obrażenia wewnętrzne lub śmierć.**
4. **W przypadku połknięcia lub podejrzenia połknięcia, natychmiast skontaktować się z lekarzem.**
5. **Przechowywać bezwzględnie poza zasięgiem dzieci, zwierząt i osób o ograniczonych zdolnościach fizycznych i umysłowych.**
6. **Nigdy nie należy pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru oraz w miejscach, w których jest ono narażone na działanie wysokiej temperatury.**
7. **Ta girlanda nie może być używana, jeżeli wszystkie uszczelki nie są na swoim miejscu.**
8. **Ostrzeżenie - ryzyko porażenia prądem elektrycznym. Nie używać w przypadku uszkodzenia bądź braku diod LED.**
9. **Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.**
10. **Używać wyłącznie z załączonym zasilaczem 31V.**
11. **Można łączyć ze sobą maksymalnie 3 komplety girland, wyłącznie tego samego typu.**

TYP UN(SH)-100NPLED+EC/ICE/11FT/DC31V/2/10/IP44
WERSJA: 01.08.2025

BLINEX