INSTRUKCJA UŻTKOWANIA

26-512; LAMPKI LED 100L Z DODATKOWYM GNIAZDEM STEROWANE PILOTEM,

NA ZEWNĄTRZ, LINIA EKSPERT PLUS

1. Girlanda świetlna w opakowaniu nie powinna być podłączana do zasilania.
2. Podczas wykonywania prac dekoracyjnych, girlandę należy odłączyć od zasilania.
3. Przed podłączeniem girlandy do sieci należy upewnić się, że we wszystkich oprawkach umieszczone są diody LED oraz dokładnie sprawdzić stan oprawek, połączeń, przewodów i uszczelek.
4. Produkt jest przeznaczony do stosowania na powierzchniach o normalnej palności. Nie należy montować produktu w miejscach, w których może on zostać przykryty innymi przedmiotami, np. zasłonami, siatkami, pościelą. Nie stosować na powierzchniach o wysokiej palności.
5. Girlanda świetlna posiada diody LED, niewymienialne dla użytkownika.
6. Nie należy umieszczać girlandy w miejscach, w których mogłaby ona być narażona na przecięcie, przetarcie lub inne uszkodzenie.
7. Zabrania się instalowania produktu w miejscach narażonych na działanie strumienia lub gromadzenia się wody oraz zanurzania go w wodzie.
8. W przypadku zniszczenia diody bądź którejkolwiek części składowej kompletu, należy zaprzestać korzystania z girlandy i w bezpieczny sposób ją zutylizować.
9. Girlandy nie łączyć elektrycznie z girlandami świetlnymi lub częściami dostarczanymi przez innych producentów.
10. Można łączyć ze sobą maksymalnie 50 metrów girland wyłącznie tego samego typu.
11. Można łączyć ze sobą maksymalnie 500 punktów świetlnych LED, w ramach łączenia girland wyłącznie tego samego typu.
12. Łączenie kompletów należy przeprowadzić bardzo starannie, za pomocą gniazda, w które została wyposażona girlanda. Końcowe gniazdo należy zabezpieczyć dołączoną do przewodu zatyczką. Należy upewnić się, że gniazda posiadają uszczelki.
13. Lampki choinkowe są produktem przeznaczonym do użytku sezonowego, czasowego. Nie służą do użytku ciągłego. Po zakończonym sezonowym użytkowaniu, należy je zdemontować.
14. Po demontażu dekoracji, zabrania się przechowywania kompletów połączonych ze sobą. Każdy komplet należy przechowywać oddzielnie.
15. Przed każdym kolejnym montażem, należy stosować się do niniejszej instrukcji obsługi.
16. Przewód zasilający wyposażony jest w układ prostowniczy.
17. W przypadku wątpliwości dotyczących działania produktu, należy skontaktować się z wykwalifikowanym elektrykiem.

BULINEX

18. Zdjęcie na opakowaniu produktu, ma charakter symboliczny. Ze względu na ciągłe doskonalenie naszych produktów, możliwe są zmiany w ich wzornictwie i specyfikacji technicznej. Przed montażem produktu, należy sprawdzić poprawność jego działania.

OBSŁUGA PILOTA

19. Produkt sterowany jest WYŁĄCZNIE za pomocą pilota. Przed pierwszym użyciem należy sparować pilot z lampkami, naciskając przez 3 sekundy czerwony przycisk ON/OFF na pilocie. Rozparowanie odbywa się analogicznie. Następnie, aby włączyć lub wyłączyć lampki, należy nacisnąć czerwony przycisk ON/OFF. Pilot zapewnia 8 różnych efektów świetlnych: M1 – światło ciepłe białe stałe, M2 – światło zimne białe stałe, M3 – powolne rozświetlanie światłem ciepłym białym, M4 – powolne rozświetlanie światłem zimnym białym, M5 – powolne przejście światła ciepłego białego, w zimne białe, M6 – wolne, naprzemienne miganie światła ciepłego i zimnego białego, M7 – szybkie miganie światła ciepłego i zimnego białego, AUTO – kombinacja wszystkich programów. Funkcja DIM umożliwia sterowanie 4 poziomami intensywności świecenia „+" – rozjaśnianie, „-" – ściemnianie. Pilot obsługuje także funkcję wyłącznika czasowego TIMER 6h świecenia/ 18 h czuwania - w tym trybie, lampki będą świecić cyklicznie przez 6 godzin, a następnie wyłączą się automatycznie, przechodząc w tryb czuwania na kolejnych 18 godzin.
20. W celu zapewnienia poprawnego działania pilota, musi znajdować się on nie dalej niż 10 metrów od prostokątnego układu sterowania, znajdującego się na przewodzie zasilającym. Umieszczanie przedmiotów w przestrzeni pomiędzy pilotem a zasilaczem, może zakłócać prawidłowe działanie urządzenia.
21. **Pilot zasilany jest na 2 baterie AAA 1,5V. Baterie nie są dołączone do produktu.**

OSTRZEŻENIA

1. **Produkt nie jest zabawką. Nie należy stosować w miejscach, w których może on stanowić zagrożenie dla dzieci, osób starszych i zwierząt.**
2. **Nigdy nie należy pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru oraz w miejscach, w których jest ono narażone na działanie wysokiej temperatury.**
3. **Ta girlanda nie może być używana, jeżeli wszystkie uszczelki nie są na swoim miejscu.**
4. **Ostrzeżenie - ryzyko porażenia prądem elektrycznym. Nie używać w przypadku uszkodzenia bądź braku diod LED.**
5. **Do stosowania na zewnątrz pomieszczeń.**
6. **Można łączyć ze sobą maksymalnie 5 kompletów girland, wyłącznie tego samego typu.**

TYP UN(SH)-100NPLED+EC/S/T/210/IP44

WERSJA: 01.08.2025

BLINEX