

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

13-14X; LAMPKI LED 140L PŁYNĄCE Z ZASILACZEM, DO WNĘTRZ I NA ZEWNĄTRZ

1. Girlanda świetlna w opakowaniu nie powinna być podłączana do zasilania.
2. Podczas wykonywania prac dekoracyjnych, girlandę należy odłączyć od zasilania.
3. Przed podłączeniem girlandy do sieci należy upewnić się, że we wszystkich oprawkach umieszczone są diody LED oraz dokładnie sprawdzić stan oprawek, połączeń, przewodów i uszczelek.
4. Produkt jest przeznaczony do stosowania na powierzchniach o normalnej palności. Nie należy montować produktu w miejscach, w których może on zostać przykryty innymi przedmiotami, np. zastonami, siatkami, pościelą. Nie stosować na powierzchniach o wysokiej palności.
5. Girlanda świetlna posiada diody LED, niewymienialne dla użytkownika.
6. Nie należy umieszczać girlandy w miejscach, w których mogłaby ona być narażona na przecięcie, przetarcie lub inne uszkodzenie.
7. Zabrania się instalowania produktu w miejscach narażonych na działanie strumienia lub gromadzenia się wody oraz zanurzania go w wodzie.
8. W przypadku zniszczenia diody bądź którejkolwiek części składowej kompletu, należy zaprzestać korzystania z girlandy i w bezpieczny sposób ją zutylizować.
9. Girlandy nie łączyć elektrycznie z innymi girlandami świetlnymi lub częściami dostarczonymi przez innych producentów.
10. Girlanda wyposażone jest w zasilacz ze sterownikiem, zapewniającym 8 różnych efektów świetlnych. Sterownik nie posiada funkcji zapamiętywania programów. Po każdorazowym włączeniu do zasilania, należy ustawić wybrany program.
11. Lampki choinkowe są produktem przeznaczonym do użytku sezonowego, czasowego. Nie służą do użytku ciągłego. Po zakończonym sezonowym użytkowaniu, należy je zdemontować.
12. Przed każdym kolejnym montażem, należy stosować się do niniejszej instrukcji obsługi.
13. W przypadku wątpliwości dotyczących działania produktu, należy skontaktować się z wykwalifikowanym elektrykiem.
14. Zdjęcie na opakowaniu produktu, ma charakter symboliczny. Ze względu na ciągłe doskonalenie naszych produktów, możliwe są zmiany w ich wzornictwie i specyfikacji technicznej. Przed montażem produktu, należy sprawdzić poprawność jego działania.

OSTRZEŻENIA

15. **Produkt nie jest zabawką. Nie należy stosować w miejscach, w których może on stanowić zagrożenie dla dzieci, osób starszych i zwierząt.**
16. **Nigdy nie należy pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru oraz w miejscach, w których jest ono narażone na działanie wysokiej temperatury.**
17. **Ta girlanda nie może być używana, jeżeli wszystkie uszczelki nie są na swoim miejscu.**
18. **Ostrzeżenie - ryzyko porażenia prądem elektrycznym. Nie używać w przypadku uszkodzenia bądź braku diod LED.**
19. **Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.**
20. **Używać wyłącznie z załączonym zasilaczem 31V.**

TYP UN(SH)-140LED/S/8F/DC31V/1/5/IP44

WERSJA 01.08.2025N

BULNEX