

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

25-46X; FLESZ LAMPKI LED 100L Z DODATKOWYM GNIAZDEM,

NA ZEWNĄTRZ, LINIA EKSPERT

1. Girlanda świetlna w opakowaniu nie powinna być podłączana do zasilania.
2. Podczas wykonywania prac dekoracyjnych, girlandę należy odłączyć od zasilania.
3. Przed podłączeniem girlandy do sieci należy upewnić się, że we wszystkich oprawkach umieszczone są diody LED oraz dokładnie sprawdzić stan oprawek, połączeń, przewodów i uszczelk.
4. Produkt jest przeznaczony do stosowania na powierzchniach o normalnej palności. Nie należy montować produktu w miejscach, w których może on zostać przykryty innymi przedmiotami, np. zasłonami, siatkami, pościelą. Nie stosować na powierzchniach o wysokiej palności.
5. Girlanda świetlna posiada diody LED niewymienialne dla użytkownika.
6. Nie należy umieszczać girlandy w miejscach, w których mogłaby ona być narażona na przecięcie, przetarcie lub inne uszkodzenie.
7. Zabrania się instalowania produktu w miejscach narażonych na działanie strumienia lub gromadzenia się wody oraz zanurzania go w wodzie.
8. W przypadku zniszczenia diody bądź którejkolwiek części składowej kompletu, należy zaprzestać korzystania z girlandy i w bezpieczny sposób ją zutylizować.
9. Girlandy nie łączyć elektrycznie z girlandami świetlnymi lub częściami dostarczonymi przez innych producentów.
10. Można łączyć ze sobą maksymalnie 50 metrów girland wyłącznie tego samego typu.
11. Można łączyć ze sobą maksymalnie 500 punktów świetlnych LED, w ramach łączenia girland wyłącznie tego samego typu.
12. Łączenie kompletów należy przeprowadzić bardzo starannie, za pomocą gniazda, w które została wyposażona girlanda. Końcowe gniazdo należy zabezpieczyć dołączoną do przewodu zatyczką. Należy upewnić się, że gniazda posiadają uszczelki.
13. Lampki choinkowe są produktem przeznaczonym do użytku sezonowego, czasowego. Nie służą do użytku ciągłego. Po zakończonym sezonowym użytkowaniu, należy je zdemontować.
14. Po demontażu dekoracji, zabrania się przechowywania kompletów połączonych ze sobą. Każdy komplet należy przechowywać oddzielnie.
15. Przed każdym kolejnym montażem, należy stosować się do niniejszej instrukcji obsługi.
16. Przewód zasilający wyposażony jest w układ prostowniczy.
17. W przypadku wątpliwości dotyczących działania produktu, należy skontaktować się z wykwalifikowanym elektrykiem.
18. Zdjęcie na opakowaniu produktu, ma charakter symboliczny. Ze względu na ciągłe doskonalenie naszych produktów, możliwe są zmiany w ich wzornictwie i specyfikacji technicznej. Przed montażem produktu, należy sprawdzić poprawność jego działania.

OSTRZEŻENIA

19. **Produkt nie jest zabawką. Nie należy stosować w miejscach, w których może on stanowić zagrożenie dla dzieci, osób starszych i zwierząt.**
20. **Nigdy nie należy pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru oraz w miejscach, w których jest ono narażone na działanie wysokiej temperatury.**

21. Ta girlanda nie może być używana, jeżeli wszystkie uszczelki nie są na swoim miejscu.
22. Ostrzeżenie - ryzyko porażenia prądem elektrycznym. Nie używać w przypadku uszkodzenia bądź braku diod LED.
23. Można łączyć ze sobą maksymalnie 5 kompletów girland, wyłącznie tego samego typu.

Do stosowania na zewnątrz pomieszczeń.

TYP UN(SH)-100LED+EC/S/F/210/IP44

WERSKA: 01.08.2025

BULNEX