

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Girlanda świetlna w opakowaniu nie powinna być podłączana do zasilania.

Podczas wykonywania prac dekoracyjnych, girlandę należy odłączyć od zasilania.

Przed podłączeniem girlandy do sieci należy upewnić się, że we wszystkich oprawkach umieszczone są diody LED.

Girlanda świetlna posiada diody LED niewymienialne dla użytkownika.

W przypadku zniszczenia diody bądź którejkolwiek części składowej kompletu, należy zaprzestać korzystania z girlandy i w bezpieczny sposób ją zutylizować.

Girlandy nie łączyć elektrycznie z girlandami świetlnymi lub częściami dostarczonymi przez innych producentów.

Można łączyć ze sobą maksymalnie 30 metrów girland wyłącznie tego samego typu.

Można łączyć ze sobą maksymalnie 600 punktów świetlnych LED w ramach łączenia girland wyłącznie tego samego typu.

Łączenie kompletów należy przeprowadzić bardzo starannie za pomocą gniazda, w które została wyposażona girlanda. Należy upewnić się, że posiada ono uszczelkę. Końcowe gniazdo należy zabezpieczyć dołączoną do przewodu zatyczką.

Nie należy umieszczać girlandy w miejscach, w których mogłaby ona być narażona na przecięcie, przetarcie lub inne uszkodzenie.

Zabrania się instalowania produktu w miejscach narażonych na działanie strumienia lub gromadzenia się wody oraz zanurzania go w wodzie.

Po demontażu dekoracji zabrania się przechowywania kompletów połączonych ze sobą. Każdy komplet należy przechowywać oddzielnie.

Przed każdym kolejnym montażem należy dokładnie sprawdzić stan oprawek połączeń i przewodów oraz stosować się do niniejszej instrukcji obsługi.

Ta girlanda nie może być używana, jeżeli wszystkie uszczelki nie są na swoim miejscu.

Ostrzeżenie - ryzyko, porażenie prądem elektrycznym nie używać w przypadku uszkodzenia bądź braku diod LED.

Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

Używać wyłącznie z załączonym zasilaczem 31V.

Można łączyć ze sobą maksymalnie do 3 kompletów girland, wyłącznie tego samego typu.