INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

**10-81X; CHOINKA LED 100 L DEKORACJA ZE STEROWNIKIEM,
NA BATERIE, DO WNĘTRZ**

1. Nie należy włączać dekoracji, znajdującej się w opakowaniu.
2. Dekoracja posiada niewymienialne diody LED.
3. Zabrania się używania dekoracji w przypadku uszkodzenia jakiejkolwiek jej części.
4. Nie należy umieszczać dekoracji w miejscach, w których przewód bądź diody mogą być narażone na przecięcie, przetarcie lub inne uszkodzenie.
5. Girlandy nie łączyć elektrycznie z innymi girlandami świetlnymi.
6. Choinka wyposażona jest w pojemnik na baterie ze sterownikiem, zapewniającym 8 efektów świetlnych: kombinacja, falowanie, sekwencja, powolne rozświetlanie, szybkie miganie, powolne przygasanie, migotanie, światło stałe. W celu zmniejszenia zużycia baterii, produkt wyposażony jest także w funkcję wyłącznika czasowego działający TIMER, działającą w trybie 6h świecenia / 18h czuwania. Po jego wybraniu lampki będą świecić cyklicznie przez 6 godzin, przechodząc następnie w tryb czuwania na 18 godzin, by po tym czasie włączyć się ponownie. Aby wyłączyć lampki, należy nacisnąć przycisk OFF.
7. Wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.

Uwaga: produkt zasilany na 3 baterie AA 1,5V. Baterie nie są dołączone do produktu.

Instrukcja montażu baterii:
1. Otwórz pokrywkę, aby otworzyć pojemnik.
2. Zainstaluj baterie zgodnie z ich biegunowością (+/-).
3. Zamknij pokrywkę, aby zamknąć pojemnik.
4. W przypadku dłuższego niekorzystania z dekoracji, wyjmij baterie, aby uniknąć wycieku elektrolitu.

OSTRZEŻENIA

1. **Produkt nie jest zabawką. Nie należy stosować w miejscach, w których może on stanowić zagrożenie dla dzieci, osób starszych i zwierząt.**
2. **Nigdy nie należy pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru oraz w miejscach, w których jest ono narażone na działanie wysokiej temperatury.**
3. **Nie wyrzucaj zużytych baterii do domowego śmietnika. Każdy użytkownik jest ustawowo zobowiązany do przekazania ich do punktu handlowego, prowadzącego zbiórkę baterii.**

TYP UN(SH)-100SLED/S/3AA/1/10/IP44

WERSJA: 01.08.2025

BUTINEX