

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

10-50X; OZDOBA OKIENNA GWIAZDA LED 11L NA BATERIE, DO WNĘTRZ

1. Nie włączaj dekoracji znajdującej się w opakowaniu.
2. Przed włączeniem girlandy należy upewnić się, że we wszystkich oprawkach umieszczone są diody LED.
3. Dekoracja posiada niewymienialne diody LED.
4. Zabrania się używania dekoracji w przypadku uszkodzenia jakiejkolwiek jej części.
5. Nie należy umieszczać dekoracji w miejscach, w których przewód bądź diody mogą być narażone na przecięcie, przetarcie lub inne uszkodzenie.
6. Girlandy nie tączyć elektrycznie z innymi girlandami świetlnymi.

Do stosowania wewnątrz pomieszczeń.

Uwaga: produkt zasilany na 3 baterie AAA. Baterie nie są dołączone do produktu.

Instrukcja montażu baterii:

1. Otwórz pokrywkę pojemnika na baterie.
2. Zainstaluj baterie zgodnie z ich biegunowością (+/-).
3. Starannie zamknij pokrywkę pojemnika.
4. W przypadku dłuższego niekorzystania z dekoracji, wyjmij baterie, aby uniknąć wycieku elektrolitu.

OSTRZEŻENIA

1. **Produkt nie jest zabawką. Dopilnuj, aby dzieci nie miały do niego dostępu, bez nadzoru osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.**
2. **Nie wyrzucaj zużytych baterii do domowego śmietnika.**
3. **Każdy użytkownik jest ustawowo zobowiązany do przekazania ich do punktu handlowego prowadzącego zbiórkę baterii.**

TYP UN(SH)-3AAA-11LED/CR-D-I

WERSJA: 01.08.2025